


zirc™


Инструкция к применению

Общее описание:
45 x 35 мм
Четыре кнопки управления
Водостойкость до 5 атм
Электронный экран (EL) Подсветка
Стекланный дисплей




Основной режим просмотра: нажать кнопку B для изменения режима

временной режим:
4:46 am




Часы Минуты

режим даты:
21 августа




Месяц День

режим будильника:
установка будильника
на 07:30 am



Часы Минуты
При переходе в режим будильника

временной режим: как установить время?



Шаг 1:

Нажать B и удерживать до мигания часов

Шаг 2:

Установка часов с помощью C (+1 плюс) или D (-1 минус)

Шаг 3:

Нажать B и удерживать до мигания минут


Шаг 4:

Установка минут с помощью C (+1 плюс) или D (-1 минус)

Шаг 5:

Нажать и удерживать B для подтверждения и выхода

режим даты: как установить дату?



Шаг 1:

Нажать B и удерживать до мигания месяца

Шаг 2:

Установка месяца с помощью C (+1 плюс) или D (-1 минус)

Шаг 3:

Нажать B и удерживать до мигания дней


Шаг 4:

Установка дня с помощью C (+1 плюс) или D (-1 минус)

Шаг 5:

Нажать и удерживать B для подтверждения и выхода

режим будильника: как установить будильник?



Шаг 1:

Нажать B и удерживать до мигания часов

Шаг 2:

Установка часов с помощью C (+1 плюс) или D (-1 минус)

Шаг 3:

Нажать B и удерживать до мигания минут

Шаг 4:

Установка минут с помощью C (+1 плюс) или D (-1 минус)

Шаг 5:

PNажать B для подтверждения
Нажать D или C для установки режима будильника вкл \ выкл

NOOKA®

NOOKA INC.
ул. Петровка, 23\10
Москва, 107031
www.nookawatch.ru

© 2007 Nooka Inc. All Rights Reserved. "Nooka" is a registered trademark, and the Nooka logo and "Zirc" are trademarks, of Nooka Inc. Designs are protected by US Patents.
US Design Patents: Des.545.2315.

Гарантия для Nooka 90 дней

Все часы поставляются с гарантийным обслуживанием от заводского брака и дефектов. Гарантия действует в течении 90 дней с момента покупки. Гарантия предоставляет право на ремонт или замену часов, при наличии дефекта на момент покупки в течении гарантийного срока. Обмен осуществляется в течении 30 дней с момента покупки на подобную модель.

Примечание: ремешки и замена батареек не подлежат гарантийному обслуживанию.

Сохраняйте чек!

Сервис

Во-первых, свяжитесь с магазином, где была совершена покупка, тк данный пункт может входить в обязанности данного магазина.

Если магазин не предоставляет гарантийного обслуживания, то свяжитесь с представителем Nooka Inc.: info@nookawatch.ru для получения гарантийного номера и адрес гарантийного обслуживания.



История Nooka

Nooka - это создание дизайнера Мэтью Уолдмена. На создание коллекции Nooka художника Мэтью Уолдмена вдохновил вид больших настенных часов на фасаде одного из отелей Лондона. Мэтью набросал идею будущих часов на салфетке, и через некоторое время, вернувшись в Нью-Йорк, вместе со своей командой создал первую коллекцию часов Nooka, которая теперь представлена в Музее Современного Искусства в Нью-Йорке.

Линейная и графическая визуализация времени с Nooka позволяет воспринимать его более интуитивно. Каждый день время буквально "накапливается" на Вашем циферблате, его количество визуально возрастает, добавляя веса этому абстрактному понятию. Однажды приняв стиль Nooka, вы уже не уйдете от него.